



AUTOMIG 180 – Instrukcja i oferta

1. Opis produktu

Spawarka półautomatyczna AUTOMIG 180 to kompaktowe urządzenie MIG/MAG przeznaczone do spawania stali, stali nierdzewnej i aluminium. Idealna do warsztatów i lekkiej produkcji.

2. Specyfikacje techniczne

Procesy spawania	MIG/MAG, drut pełny i proszkowy
Zakres prądu spawania	30-180A
Cykl pracy	120A przy 60%, 180A przy 20%
Zasilanie	230V, 16A
Średnica drutu	0,6 – 1,0 mm
Materiały spawane	stal, stal nierdzewna, aluminium
Wymiary	460 × 220 × 380 mm
Waga	ok. 18 kg

3. Funkcje i technologie

- Spawanie MIG/MAG z drutem pełnym i proszkowym.
- Stabilny łuk i szeroki zakres regulacji.
- Funkcja Hot Start.
- Ochrona przed przepięciami (Protec 400).
- Możliwość pracy z agregatem prądotwórczym.

4. Zawartość zestawu

- Spawarka AUTOMIG 180
- Uchwyt MIG/MAG
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

5. Zalety urządzenia

- Profesjonalne spoiny.
- Łatwa obsługa.
- Wszechstronne zastosowanie.
- Kompaktowa budowa.
- Solidna konstrukcja.

6. Kontakt i oferta

Sklep Mocar

Email: sklep@mocar.pl

Telefon: 612 927 071

Zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę!