

# BEZPIECZNIK ZAPALNICZKI / GNIAZDA 12V

VW Golf IV (1997-2003) – lokalizacja, numer i opis

## 1. Kiedy ten poradnik jest potrzebny?

Ten poradnik jest przeznaczony dla właścicieli VW Golf IV, u których nie działa zapalniczka lub gniazdo 12V. Najczęstszą przyczyną jest przepalony bezpiecznik.

## 2. Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników?

W VW Golf IV skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za plastikową osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

## 3. Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę?

W większości wersji VW Golf IV zapalniczka oraz gniazdo 12V zabezpieczone są bezpiecznikiem numer 41 o wartości 15A. W niektórych wersjach wyposażenia może to być również bezpiecznik numer 42 – dlatego zawsze warto sprawdzić oznaczenia na pokrywie skrzynki.

## 4. Jak sprawdzić bezpiecznik krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Wyjmij bezpiecznik numer 41 (15A).
4. Sprawdź, czy metalowy mostek nie jest przerwany.
5. W razie potrzeby wymień bezpiecznik na identyczny amperaż.

## 5. Co zrobić, jeśli nowy bezpiecznik się przepala?

Jeżeli po wymianie bezpiecznik ponownie się przepala, może to oznaczać zwarcie w instalacji, uszkodzone gniazdo zapalniczki lub wadliwe podłączone akcesorium (np. ładowarkę).

## 6. Ważne ostrzeżenie

Nigdy nie montuj bezpiecznika o wyższym amperażu niż zalecany. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej lub pożaru pojazdu.

## 7. Podsumowanie

Bezpiecznik zapalniczki w VW Golf IV to drobny element, który bardzo często powoduje brak zasilania gniazda 12V. Jego szybka lokalizacja i poprawna wymiana pozwala rozwiązać problem bez wizyty w warsztacie.