

# BEZPIECZNIK RADIA

VW Golf IV (1997-2003) – lokalizacja, numer i diagnostyka

## 1. Typowe objawy problemów z radiem

Brak zasilania radia, resetowanie ustawień po wyłączeniu zapłonu, brak podświetlenia lub całkowite wyłączenie radia to najczęstsze objawy problemu z bezpiecznikiem radia.

## 2. Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników?

W VW Golf IV skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

## 3. Który bezpiecznik odpowiada za radio?

W większości wersji VW Golf IV radio zabezpieczone jest bezpiecznikiem numer 42 o wartości 10A. W zależności od wyposażenia dodatkowego możliwe są drobne różnice, dlatego warto sprawdzić oznaczenia na pokrywie skrzynki.

## 4. Jak sprawdzić bezpiecznik radia krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik numer 42 (10A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź, czy mostek nie jest przepalony.
5. Wymień bezpiecznik na identyczny amperaż.

## 5. Co jeśli bezpiecznik jest sprawny, a radio nie działa?

Jeżeli bezpiecznik jest sprawny, przyczyną problemu może być kod zabezpieczający radio, uszkodzone złącze ISO, brak stałego plusa lub usterka samego radia.

## 6. Ważne ostrzeżenie

Nie stosuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to spowodować uszkodzenie radia lub instalacji elektrycznej pojazdu.

## 7. Podsumowanie

Bezpiecznik radia w VW Golf IV to jeden z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy problemach z zasilaniem lub resetowaniem radia.