

BEZPIECZNIK ZAPALNICZKI / GNIAZDA 12V

VW Golf VI (2008–2012) – lokalizacja, numer i opis

1. Typowe objawy problemu

Brak zasilania zapalniczki lub gniazda 12V w VW Golf VI najczęściej spowodowany jest przepalonym bezpiecznikiem lub zwarcie spowodowanym wadliwym akcesorium.

2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Golf VI skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

3. Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę?

W większości wersji VW Golf VI zapalniczka oraz gniazdo 12V zabezpieczone są bezpiecznikiem o wartości 20A. Numer bezpiecznika może różnić się w zależności od wersji wyposażenia, dlatego zawsze należy sprawdzić legendę na pokrywie skrzynki.

4. Jak sprawdzić bezpiecznik krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik zapalniczki (20A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznik na bezpiecznik o tym samym amperażu.

5. Co zrobić, jeśli nowy bezpiecznik się przepala?

Jeżeli bezpiecznik ponownie się przepala, może to oznaczać uszkodzone gniazdo zapalniczki, zwarcie w instalacji lub wadliwe podłączone urządzenie.

6. Ważne ostrzeżenie

Nigdy nie stosuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.

7. Podsumowanie

Bezpiecznik zapalniczki w VW Golf VI to jeden z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy problemach z gniazdem 12V. Prawidłowa diagnoza pozwala szybko rozwiązać problem.