

BEZPIECZNIK RADIA

VW Golf VI (2008–2012) – lokalizacja, numer i diagnostyka

1. Typowe objawy problemów z radiem

Brak zasilania radia, brak dźwięku, resetowanie ustawień po wyłączeniu zapłonu lub brak podświetlenia to najczęstsze objawy problemów z instalacją radia w VW Golf VI.

2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Golf VI skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

3. Który bezpiecznik odpowiada za radio?

W większości wersji VW Golf VI radio zabezpieczone jest bezpiecznikiem o wartości 10A. Numer bezpiecznika może się różnić w zależności od wersji wyposażenia (radio fabryczne, radio z nawigacją).

4. Jak sprawdzić bezpiecznik radia krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik radia (10A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznie na bezpiecznik o tym samym amperażu.

5. Co jeśli bezpiecznik jest sprawny, a radio nie działa?

Jeżeli bezpiecznik jest sprawny, przyczyną problemu może być kod zabezpieczający radio, brak stałego zasilania, problem z instalacją CAN lub uszkodzenie samego radia.

6. Ważne ostrzeżenie

Nie montuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to doprowadzić do uszkodzenia radia lub instalacji elektrycznej pojazdu.

7. Podsumowanie

Bezpiecznik radia w VW Golf VI to jeden z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy problemach z jego działaniem. Prawidłowa diagnostyka pozwala szybko wykluczyć najprostszą przyczynę awarii.