

BEZPIECZNIK ZAPALNICZKI / GNIAZDA 12V

VW Passat B5 / B5.5 (1996–2005) – lokalizacja, numer i opis

1. Typowe objawy problemu

Brak zasilania zapalniczki lub gniazda 12V w VW Passat B5 to jedna z najczęstszych drobnych usterek elektrycznych. Najczęściej przyczyną jest przepalony bezpiecznik.

2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Passat B5 skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

3. Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę?

W większości wersji VW Passat B5 zapalniczka oraz gniazdo 12V zabezpieczone są bezpiecznikiem numer 22 o wartości 15A. W zależności od wersji wyposażenia możliwe są drobne różnice, dlatego należy sprawdzić legendę na pokrywie skrzynki.

4. Jak sprawdzić bezpiecznik krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik numer 22 (15A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznik na bezpiecznik o tym samym amperażu.

5. Co zrobić, jeśli nowy bezpiecznik się przepala?

Jeżeli bezpiecznik ponownie się przepala, przyczyną może być zwarcie w instalacji, uszkodzone gniazdo zapalniczki lub wadliwe podłączone akcesorium.

6. Ważne ostrzeżenie

Nigdy nie stosuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej lub stopienia gniazda zapalniczki.

7. Podsumowanie

Bezpiecznik zapalniczki w VW Passat B5 jest jednym z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy braku zasilania gniazda 12V. Jego prawidłowa wymiana pozwala szybko usunąć usterkę.