

# BEZPIECZNIK ZAPALNICZKI / GNIAZDA 12V

VW Passat B6 (2005–2010) – lokalizacja, numer i opis

## 1. Typowe objawy problemu

Brak zasilania zapalniczki lub gniazda 12V w VW Passat B6 to jedna z najczęstszych usterek instalacji elektrycznej. Najczęściej przyczyną jest przepalony bezpiecznik.

## 2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Passat B6 skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

## 3. Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę?

W większości wersji VW Passat B6 zapalniczka oraz gniazdo 12V zabezpieczone są bezpiecznikiem o wartości 15A. Numer bezpiecznika może się różnić w zależności od wersji wyposażenia, dlatego zawsze należy sprawdzić legendę na pokrywie skrzynki.

## 4. Jak sprawdzić bezpiecznik krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik zapalniczki (15A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznik na bezpiecznik o tym samym amperażu.

## 5. Co zrobić, jeśli nowy bezpiecznik się przepala?

Jeżeli bezpiecznik ponownie się przepala, przyczyną może być zwarcie w instalacji, uszkodzone gniazdo zapalniczki lub wadliwe podłączone urządzenie.

## 6. Ważne ostrzeżenie

Nigdy nie stosuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.

## 7. Podsumowanie

Bezpiecznik zapalniczki w VW Passat B6 jest jednym z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy braku zasilania gniazda 12V. Prawidłowa wymiana pozwala szybko usunąć usterkę.