



SMARTMIG 110 – Instrukcja i oferta

1. Opis produktu

Spawarka półautomatyczna SMARTMIG 110 to lekkie urządzenie MIG/MAG przeznaczone do prostych prac warsztatowych i napraw blacharskich. Łatwa obsługa dzięki technologii SMART.

2. Specyfikacje techniczne

Procesy spawania	MIG/MAG
Zakres prądu spawania	30-110A
Cykl pracy	60A przy 60%, 110A przy 15%
Zasilanie	230V, 10A
Średnica drutu	0,6 – 0,8 mm
Materiały spawane	stal, stal nierdzewna
Wymiary	360 × 200 × 300 mm
Waga	ok. 15 kg

3. Funkcje i technologie

- Spawanie MIG/MAG.
- Prosty interfejs SMART.
- Stabilny łuk i czyste spoiny.
- Funkcja Hot Start.
- Ochrona przed przepięciami (Protec 400).

4. Zawartość zestawu

- Spawarka SMARTMIG 110
- Uchwyt MIG/MAG
- Przewód masowy
- Instrukcja obsługi

5. Zalety urządzenia

- Łatwa obsługa dzięki funkcji SMART.
- Kompaktowa i mobilna konstrukcja.
- Wysoka jakość spoin.
- Energooszczędna technologia.
- Solidna budowa.

6. Kontakt i oferta

Sklep Mocar

Email: sklep@mocar.pl

Telefon: 612 927 071

Zadzwoń, napisz i sprawdź ofertę!