

BEZPIECZNIK RADIA

VW Golf V (2003–2009) – lokalizacja, numer i diagnostyka

1. Typowe objawy problemów z radiem

Brak dźwięku, brak zasilania, resetowanie ustawień po wyłączeniu zapłonu lub brak podświetlenia radia to najczęstsze objawy problemów z bezpiecznikiem radia w VW Golf V.

2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Golf V skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

3. Który bezpiecznik odpowiada za radio?

W większości wersji VW Golf V radio zabezpieczone jest bezpiecznikiem numer 42 o wartości 10A. W zależności od wersji wyposażenia (fabryczne radio, nawigacja) mogą występować niewielkie różnice – zawsze sprawdź legendę na pokrywie skrzynki.

4. Jak sprawdzić bezpiecznik radia krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik radia (10A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznie na bezpiecznik o tym samym amperażu.

5. Co jeśli bezpiecznik jest sprawny, a radio nie działa?

Jeżeli bezpiecznik jest sprawny, problemem może być kod zabezpieczający radio, brak stałego zasilania (plus po stacyjce), uszkodzone złącze ISO lub usterka samego radia.

6. Ważne ostrzeżenie

Nie montuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to doprowadzić do uszkodzenia radia lub instalacji elektrycznej pojazdu.

7. Podsumowanie

Bezpiecznik radia w VW Golf V to jeden z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy problemach z jego działaniem. Prawidłowa diagnoza pozwala szybko wykluczyć najprostszą przyczynę awarii.