

BEZPIECZNIK ZAPALNICZKI / GNIAZDA 12V

VW Passat B7 (2010–2014) – lokalizacja, numer i opis

1. Typowe objawy problemu

Brak zasilania zapalniczki lub gniazda 12V w VW Passat B7 to jedna z najczęstszych usterek elektrycznych. Najczęściej przyczyną jest przepalony bezpiecznik.

2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Passat B7 skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

3. Który bezpiecznik odpowiada za zapalniczkę?

W większości wersji VW Passat B7 zapalniczka oraz gniazdo 12V zabezpieczone są bezpiecznikiem o wartości 15A lub 20A. Numer bezpiecznika może się różnić w zależności od wersji wyposażenia oraz liczby gniazd 12V.

4. Jak sprawdzić bezpiecznik krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik zapalniczki (15A / 20A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznie na bezpiecznik o tym samym amperażu.

5. Co zrobić, jeśli nowy bezpiecznik się przepala?

Jeżeli bezpiecznik ponownie się przepala, przyczyną może być zwarcie w instalacji, uszkodzone gniazdo zapalniczki lub wadliwe podłączone urządzenie.

6. Ważne ostrzeżenie

Nigdy nie stosuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Może to doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej pojazdu.

7. Podsumowanie

Bezpiecznik zapalniczki w VW Passat B7 jest jednym z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy braku zasilania gniazda 12V. Prawidłowa wymiana pozwala szybko usunąć usterkę.