

# BEZPIECZNIK SZYB ELEKTRYCZNYCH

VW Passat B7 (2010–2014) – lokalizacja, numer i diagnostyka

## 1. Typowe objawy awarii szyb elektrycznych

Brak reakcji szyb elektrycznych, działanie tylko jednej szyby lub brak sterowania z panelu kierowcy to najczęstsze objawy problemów z szybami elektrycznymi w VW Passat B7.

## 2. Lokalizacja skrzynki bezpieczników

W VW Passat B7 skrzynka bezpieczników znajduje się po lewej stronie deski rozdzielczej, za osłoną widoczną po otwarciu drzwi kierowcy.

## 3. Który bezpiecznik odpowiada za szyby elektryczne?

W większości wersji VW Passat B7 szyby elektryczne zabezpieczone są bezpiecznikiem o wartości 30A. Numer bezpiecznika może się różnić w zależności od wersji wyposażenia oraz liczby szyb elektrycznych.

## 4. Jak sprawdzić bezpiecznik szyb krok po kroku

1. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.
2. Zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników.
3. Zlokalizuj bezpiecznik szyb elektrycznych (30A).
4. Wyjmij bezpiecznik i sprawdź metalowy mostek.
5. Wymień wyłącznie na bezpiecznik o tym samym amperażu.

## 5. Co jeśli bezpiecznik jest sprawny, a szyby nie działają?

Jeżeli bezpiecznik jest sprawny, przyczyną problemu może być uszkodzony moduł drzwi, przełącznik szyb, mechanizm podnośnika lub przerwane przewody w przelotce drzwi.

## 6. Ważne ostrzeżenie

Nigdy nie stosuj bezpiecznika o wyższym amperażu. Układ szyb elektrycznych pobiera duży prąd i niewłaściwy bezpiecznik może doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej.

## 7. Podsumowanie

Bezpiecznik szyb elektrycznych w VW Passat B7 jest jednym z pierwszych elementów, które należy sprawdzić przy problemach z ich działaniem. Prawidłowa diagnostyka pozwala uniknąć kosztownych napraw.