

Stacja do serwisowania klimatyzacji dla R134a, R1234yf, R513a 9103303104

mokar.pl sklep@mokar.pl tel.612927071

Niska inwestycja ASC 6100 G jest idealna dla każdego, kto dopiero zaczyna świadczyć usługi w zakresie klimatyzacji w klimatyzatorach R134a, R1234yf, R513a. Oferując wszystkie funkcje wymagane do bezpiecznej pracy, oszczędzasz również czas, wykonując wszystkie procesy serwisowe automatycznie. Czynnik chłodniczy pod względem czystości jest zgodny z normą SAE J 2099. Spodziewasz się większej ilości zleceń w przyszłości? W późniejszym czasie można łatwo zmodernizować urządzenie serwisowe – dodać taśmę grzewczą do butli ładującej lub nasz system przechowywania i podawania świeżego oleju i dodatku UV bez wilgoci. Port USB do wygodnej aktualizacji oprogramowania i wyświetlacz graficzny, który może wyświetlać znaki specjalne, są już na wyposażeniu.

Automatyczne odzyskiwanie czynnika chłodniczego i zarządzanie olejem. Wygodna aktualizacja oprogramowania przez port USB.

Urządzenie do obsługi klimatyzacji na poziomie podstawowym:

- Automatyczny recykling czynnika chłodniczego i zarządzanie olejem kontrolowane przez czujnik wagowy
- Interfejs USB do wygodnej aktualizacji oprogramowania lub eksportu danych serwisowych
- Czynnik chłodniczy pod względem czystości jest zgodny z normą SAE J 2099
- Ilość odzyskiwanego czynnika chłodniczego maks. 95%
- Wyświetlacz graficzny umożliwiający wyświetlanie również znaków specjalnych
- Opcje doposażenia: wykluczający możliwość dostawiania się wilgoci system przechowywania i dozowania świeżego oleju lub dodatku UV
- Zbiornik 9kg
- Obsługa czynnika: R134a, R1234yf, R513a
- Dodatkowo posiada port na barwnik UV oraz możliwość podłączenia zestawu do płukania pojazdów hybrydowych [8885200270](#) lub [8885200259](#)

WAŻNE:

Należy dokupić obowiązkowo w zależności od obsługiwanego czynnika:

Starter Kit 1: Węże 3 metry R134a/R513a: WAE 8885500008

Starter Kit 4: Węże 3 metry R1234yf: WAE 8885500011

Opcjonalnie w zależności od obsługiwanego czynnika:

Starter ECO: Węże 3 metry R134a/R513a: WAE 8885500015

Starter Kit 2: Węże 5 metrów R134a/R513a: WAE 8885500009

Starter Kit 5: Węże 5 metrów R1234yf: WAE 8885500012

Starter Kit 3: Węże 8 metrów R134a/R513a: WAE 8885500010

Starter Kit 6: Węże 8 metrów R1234yf: WAE 8885500013